

Mayer M000

Reguliavimo žingsniai

Neoficialus lietuviškas vertimas. Gamintojo techninis patvirtinimas neatliktas. Tai reguliavimo žingsnių vadovas, o ne visa mašinos naudojimo instrukcija. Prieš darbus vadovaukitės konkrečios mašinos originalia naudojimo ir saugos instrukcija. Kiekvienam žingsniui pridėtas angliškas tekstas ir originali iliustracija.

MILESTATE · 2026-09-11

1 žingsnis. Sukamąjį stalą rankena sureguliuokite pagal vazono dydį.

Step 1: Adjust the turntable to the appropriate pot size using the crank handle




2 žingsnis. Sumažinkite sukamojo stalo greitį.

Step 2: Throttle the turntable speed



3 žingsnis. Nuleiskite gręžimo variklį į žemiausią padėtį.

Step 3: Move the drill motor to the lowest position




Viršutinė laikančioji žiauna ir išstūmiklis dabar yra atsiskyrę.

The upper holding jaw and the ejector are now standing apart




4 žingsnis. Atlaisvinkite fiksatorių ir rankena nustatykite tinkamą plotį.

Step 4: Open the clamp and use the crank to set the appropriate width



Viršutinio vazono kraštas dabar remiasi į viršutinę laikančiąją žiauną.

The uppermost pot edge now rests on the uppermost holding jaw



5 žingsnis. Užfiksuokite fiksatorių.

Step 5: Secure the clamp




6 žingsnis. Pakelkite gręžimo variklį ir nuimkite gaubtą.

Step 6: Move the drill motor up and remove the cover




7 žingsnis. Norėdami sureguliuoti pagal apatinės vazono dalies skersmenį, veržliarakčiu atlaisvinkite fiksavimo varžtą.

Step 7: To adjust the lower pot diameter, loosen the locking screw with an open-end wrench




8 žingsnis. Apatinę laikančiąją žiauną nustatykite po vazono kraštu.

Step 8: Position the lower holding jaw below the edge of the pot




9 žingsnis. Vėl priveržkite fiksavimo varžtą.

Step 9: Tighten the locking screw again



10 žingsnis. Sureguliuokite atstumą tarp vazonų taip, kad viršutinė laikančioji žiauna ir išstūmiklis būtų tarp dviejų paskutinių vazonų.

Step 10: Adjust the distance between the pots so that the upper holding jaw and the ejector are between the last two pots



11 žingsnis. Atlaisvinkite fiksatorių.

Step 11: Open clamp



12 žingsnis. Prilaikydami ranka, sureguliuokite aukštį.

Step 12: Support with your hand and adjust the height



13 žingsnis. Nustatę tinkamą padėtį, užfiksuokite fiksatorių ir vėl pritvirtinkite gaubtą. Vazonų padavimo įrenginys paruoštas.

Step 13: Once the correct position is achieved, close the clamp and reattach the cover. And your pot dispenser is ready!

